

## Geofence Übersicht

### Übersicht

Alle Gebiete, Areas, Bereiche und Korridore werden in einer Liste dargestellt, in der auch die zugeordneten Fahrzeuge aufgeführt werden. Alle GeoFence-Definitionen können hier überprüft werden.

DATCOM protelematik SecurityFleet


ÜBERSICHT DISPOSITION FAHRZEUGE BETRIEB ALARM INHALTE

HILFE

### Geofence

#### Übersicht der Bereiche

Bereich	ID	Eigentümer	Erstellt	von	Geändert	von	Überwachung bei	Aktiv	zugeordnete Fahrzeuge	Status
Balaton	635446592915271425	a.schmidt	04.09.2017 15:33:15	a.schmidt	12.09.2017 10:23:46	a.schmidt	verlassen	JA		
Benelux	635446592915271424	Fenske	26.08.2014 14:14:51	Fenske	12.09.2017 12:10:00	a.schmidt	verlassen	nein	Testfahrzeug (49...98)	(ON) data
BremenHannover	635446592179759355	Fenske	26.08.2014 14:13:37	Fenske	05.09.2017 16:42:01	a.schmidt	betreten	nein	!Hallo+(49999999996) DC5 new (49999999995) DC5 new (49999999997) Sercam (3570050332262) Test AS (4915115152326) Testfahrzeug (49...98)	(ON) data OFF (1003) OFF (1003) (ON) data (ON) data (ON) data
DPT	635446615690256548	Fenske	25.08.2014 11:06:29	Fenske	22.09.2014 17:14:60	Fenske	verlassen	JA		
Frankreich	148221635191309	Fenske	22.09.2014 16:35:19	Fenske	22.09.2014 17:15:08	Fenske	verlassen	JA	DC5 new (49999999997)	OFF (1003)
Germany	14821643288907	Fenske	02.09.2014 16:43:28	Fenske	29.09.2014 15:05:33	Fenske	betreten	JA	DC5 new (49999999997) Sercam	OFF (1003) 

 Seite jetzt aktualisieren  
Aktualisiert Seite und Liste.

## Liste

Mit einem Klick auf den Namen des Bereichs wird er im GeoFence-Editor angezeigt.



### Bereich zum Fahrzeug senden

Der Bereich wird zum Senden an das Fahrzeug in die Sendedatenbank übertragen. Es wird hierbei der Meldungstyp 8700 verwendet.

Die Übertragung kann abhängig von der Größe des Geofences in mehrere Meldungen aufgeteilt sein.

Zur Überprüfung der erfolgreichen Übertragung kann die Sendeseite zu diesem Fahrzeug aufgerufen werden. Hier ist diese Sendeaktion gespeichert und der Übertragungsstatus ersichtlich.



### Bereich löschen

Der Bereich wird mit Klicken auf das Symbol unwiederbringlich gelöscht. Alle Zuordnungen zu Fahrzeugen werden entfernt.

Veröffentlicht durch  
DATCOM protelematik GmbH  
63628 Bad Soden-Salmünster  
Telefon: +49 6056/20972-0  
Internet: <http://www.protelematik.de/>  
E-Mail: [info@protelematik.de](mailto:info@protelematik.de)

Copyright © 2017 DATCOM protelematik GmbH

Alle in diesem Buch bezeichneten Unternehmen, Produkte, Logos und URLs sind von den jeweiligen Unternehmen eingetragene Warenzeichen oder sind Rechtlich geschützt. Dieses Handbuch ist kopierrechtlich geschützt, so das keine Teile ohne die Zustimmung von DATCOM protelematik GmbH veröffentlicht, gescannt, kopiert oder auf anderen Wege vervielfältigt werden darf.

DATCOM protelematik GmbH übernimmt weder die Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen, für deren Wirtschaftlichkeit oder fehlerfreie Funktion für einen bestimmten Zweck. Ferner kann DATCOM protelematik GmbH für Schäden, die auf eine Fehlfunktion von Programmen, Schaltplänen o.Ä. zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und andere Rechten Dritter, die draus resultieren.