

GWT Kofferortung (Alarm)

Im GWT (Geld- und Werttransport) werden Koffer eingesetzt, in denen ein GSM-Modem zur Zellortung für den Alarmfall eingebaut wurde.

- **Modem GSM Number**

Geben Sie in das Eingabefeld die GSM-Nummer des im Koffer eingebauten Alarm-Modems ein. Diese Nummer wird auch im LBSserver zur Ortung verwendet und muss unbedingt dort freigegeben sein und mit dieser genau übereinstimmen.

- **Request Information**

Nach Betätigung des Buttons wird eine getunnelte Verbindung zu einem LBSserver aufgebaut und dort die Zellortung des GSM-Teilnehmers veranlasst.

Als Rückantwort erhalten Sie die Informationen im freien Bereich unterhalb des Buttons.

- **Wichtig**

1. Das Abrufen der Positionsdaten ist immer kostenpflichtig und nur für einen Fahrzeug-Administrator (A-User) verfügbar.
2. Der Aufbau des Tunnels erfordert ein korrekt installiertes Programm (sTunnel) auf einem erreichbaren Server im System.
3. Die Parameter zum Aufbau des Tunnels und zum gesicherten Kontakt zum LBSserver werden im DCS (DATCOM Communication Server) verwaltet.

